



Anleitung Springbrunnen Pumpe


Modell: SP3

Dieses Handbuch enthält wichtige Informationen über die Springbrunnen Pumpe. Bitte lesen Sie das Handbuch vor Inbetriebnahme aufmerksam und bewahren es sorgsam auf, um später noch einmal nachlesen zu können.

Vielen Dank für Ihren Kauf der CLGarden Springbrunnen Pumpe SP3. Sie haben ein Qualitätsprodukt erworben an dem Sie lange Freude haben werden.


Lieferumfang:

Die Springbrunnen Pumpe wird wie folgt ausgeliefert.




- A:** Pumpe
- B:** LED Ring
- C:** Schlauch Anschluss LED Ring
- D:** Schlauch Anschluss Pumpe
- E:** Netzadapter


Installation:



Setzen Sie den Schlauch Anschluss auf die Pumpe auf. Anschließend können Sie den Schlauch direkt auf den Schlauch Anschluss aufstecken.



Verbinden Sie nun die LED Ringe mit der Pumpe. Sobald die Pumpe mit Spannung versorgt wird, leuchten auch die LED Ringe. Über das zusätzliche Schlauch Anschlussstück kann der Schlauch direkt an den LED Ring angeschlossen werden.



Nachdem die Pumpe mit den LED Ringen verbunden wurde, kann nun der Netzadapter angeschlossen werden. **Achtung:** der Netzadapter muss außerhalb des Wasserbeckens platziert werden.

Optional:

Verwenden Sie den separat erhältlichen Schlauchverteiler, um an einem Wasserausgang mehrere Schläuche anschließen zu können.

Reinigung:

Sollte die Pumpe einmal nicht mehr wie gewünscht arbeiten, kann es möglich sein, dass eine Verschmutzung vorliegt. Zum Reinigen kann die Pumpe wie folgt geöffnet werden.

Achtung: Bevor Sie die Pumpe öffnen, muss diese vom Stromnetz getrennt werden.



Entfernen Sie die Frontabdeckung der Pumpe vorsichtig durch leichten Druck an den beiden markierten Stellen.



Prüfen Sie die Frontabdeckung auf Verschmutzung und entfernen Sie diese ggf.



Entfernen Sie nun die Abdeckung vom Förderrad. Nehmen Sie dazu z.B. eine Spitzzange zur Hilfe und drehen die Abdeckung vorsichtig gegen den Uhrzeigersinn. Nach einer kurzen Drehung kann die Abdeckung nach vorn abgenommen werden.



Jetzt kann das Förderrad entnommen werden. Prüfen Sie dieses auf Verschmutzung und reinigen es ggf. unter klarem Wasser.

Allgemein:

Die Springbrunnen Pumpe SP2 ist für den Betrieb in Springbrunnen ausgelegt. Die Wasser Förderhöhe beträgt max. 2,20 Meter. Über den Förderregler kann die Wasser Fördermenge an Ihren Springbrunnen angepasst werden.

Allgemeine Hinweise zum Betrieb:

Betreiben Sie die Pumpe nur in klarem Wasser. Beachten Sie, dass sich die Pumpe im Betrieb immer im Wasser befindet, die Pumpe darf nicht trocken laufen. Benutzen Sie die Pumpe nur in Süßwasser, die Wassertemperatur darf nicht über 50°C liegen. Betreiben Sie die Pumpe nicht in brennbaren Flüssigkeiten. Nehmen Sie keine Veränderungen am Produkt vor.

Einlagerung im Winter:

Schützen Sie die Pumpe vor Frost. Wenn es friert und sich die Pumpe im Wasser befindet, kann diese dadurch zerstört werden. Lagern Sie das komplette Set vor dem ersten Frost in einem frostfreien Raum ein. Reinigen Sie die Pumpe vor Einlagerung, Verschmutzungen können über einen längeren Zeitraum antrocknen und lassen sich dann nur schwer entfernen. Lassen Sie die Pumpe vor dem Einlagern ausreichend trocknen.

Daten:

Wasserfördermenge:	max. 1300 Liter / Stunde
Förderhöhe:	max. 2,20 Meter
Spannungsversorgung:	230V Netzstecker (12V / max. 26 Watt)
Schlauchdurchmesser:	ca. 13mm
Maße Pumpe:	93mm breit / 85mm hoch / 71mm tief

Vertrieb durch:

CLGarden ist eine Marke von Bewado.

Bewado GmbH & Co. KG
Muskauer Str. 43
03130 Tschernitz

www.bewado.de
info@bewado.de